

Cordless Plus WP-490/492

KOM IGÅNG

- Ladda enheten i 24 timmar före första användning.
- Använd endast medföljande USB-laddare eller en med samma specifikationer.
- Se till att strömbrytaren är i läget AV (0) under laddning.
- Lyft på tankens lock och fyll den med ljummet vatten.
- Sätt i munstycket tills det klickar. Tryck på utkastknappen för att ta bort det.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Koppla alltid ur enheten innan rengöring.
- Torka utsidan med en mjuk trasa och mild rengöring.
- Ta bort och rengör vattentanken veckovis (tål diskmaskinens övre fack).

Borttagning av hårda mineralavlagringar/allmän rengöring

- Tillsätt 2 matskedar vitvinsvinäger till en full behållare varmt vatten.
- Kör enheten tills behållaren är tom.
- Skölj genom att upprepa med rent varmt vatten.
- Utförs var 1-3:e månad för optimal prestanda.

